



1. Priprema ljepila



2. Nanošenje ljepila na zid



3. Nanošenje ljepila na kamen



4. Postavljanje kamena



5. Priprema mase za fugiranje



6. Fugiranje



7. Zaglađivanje fuga



8. Čišćenje fuga

• **Napomene:**

- Plohe na koje se postavlja kamen moraju biti dobro učvršćene.
- U slučaju da je podloga obojana ili masna potrebne su predradnje odstranjivanja istog.
- Po potrebi postaviti mrežicu i impregnaciju.
- vanjsko postavljanje mora biti barem 3 cm iznad zemlje.
- suhe podloge usljed visokih temperatura prilikom postavljanja natopiti vodom.
- ne postavljati CroStone kamen na žbuku oslabljenu zbog izloženosti vlazi.
- ako se kamen zaprlja mortom ili ljepilom prilikom postavljanja, očistite vodom i spužvom.
- Ako koristite kutne elemente onda njih prvo postavite kako ih nebi morali rezati jer u konačnici posao izgleda puno bolje.
- Za rezanje kamena koristite kutnu brusilicu sa odgovarajućom reznom pločom.
- Izvadite CroStone kamen iz kutije i raširite kvadrat dva na pod kako biste si predočili finalni izgled.